

Placement

- Choisissez la pièce avec la meilleure vue sur l'extérieur.
- Placez Kevin à une distance de 15-60 cm d'un mur.
- Installez KEVIN près d'une fenêtre ou de votre porte d'entrée, afin que sa simulation soit entendue de l'extérieur.
- Attention à ne pas placer KEVIN près d'une lampe, cela peut perturber ses effets d'ombre.
- KEVIN a besoin d'être rafraîchi : Ne le couvrez pas ! Ne le placez pas sur des surfaces très molles (et ne bloquez pas les trous de ventilation).

En ligne ou hors ligne : "Vous avez le choix !"

Décidez si vous souhaitez utiliser KEVIN dans son mode en ligne avec notre application compagnon "Mitipi-Kevin" ou si vous souhaitez le garder hors ligne.

Utilisez l'application Mitipi-Kevin pour profiter pleinement du potentiel de KEVIN !

Bénéficiez d'une simulation personnalisée, d'une activation automatique, de la possibilité de connecter plusieurs appareils et plus encore.

1. Téléchargez l'application Mitipi-Kevin.
2. Assurez-vous que vous avez activé la localisation sur votre téléphone portable. (Android : Paramètres > Localisation > Activé ; iOS : Paramètres > Confidentialité > Services de localisation > Partager la localisation).
3. Ouvrez l'application Mitipi-Kevin.
4. Il vous est demandé de donner accès à la localisation. Vous devez l'autoriser.
5. Dans l'application Mitipi-Kevin, cliquez sur le champ orange : "Ajouter un autre Kevin !"
6. Suivez les instructions de l'application Mitipi-Kevin.

Mode hors ligne

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas connecter Kevin à l'internet, une simulation standard sera jouée.

...essayez-la et ne vous inquiétez pas ! Vous ne pouvez rien casser.

Mise en place



Commencer.



2 sec



Appuyez sur le bouton à gauche pour confirmer. Sélectionnez l'une des options de réglage avec les deux boutons à droite. Appuyez et maintenez pendant 2s pour revenir en arrière d'un pas.

Fonctionnement



Lancement de la simulation.



Il suffit d'appuyer sur le bouton à gauche. Pour arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton.

Activer le haut-parleur



Activer le haut-parleur.



Appuyez sur le bouton à gauche pour éteindre l'appareil. Les deux boutons de droite permettent de régler le volume.

Allumer la lampe



Allumer la lampe.



Appuyez sur le bouton à gauche pour éteindre l'appareil. La luminosité peut être réglée à l'aide des deux boutons situés à droite.

Réinitialisation



Pour réinitialiser l'appareil et supprimer tous les paramètres utilisateur, il faut appuyer sur les 3 boutons pendant 5 secondes.

Passer du mode hors ligne au mode en ligne

Pour passer en mode en ligne, l'appareil doit être réinitialisé. Suivez ensuite les étapes de l'installation en ligne.