

Weideunterstand für Schafe und Ziegen – #5081, 5082, 5085

Stückliste Artikel 5082 – nur Dachkonstruktion

- 2 x Steckhülse geb., Ø 25 mm, - zur Kreuzverbindung oben/Mitte
- 4 x Bogen (unten)
- 4 x Stange (oben)
- 1 x Schlossschraube 8 x 60 mit Mutter - für Kreuz oben/Mitte
- 1 x Planenhaube
- 1 x Kabelbinder

Stückliste # 5081 und 5085 – Weideunterstand komplett

- 2 x Steckhülse geb., Ø 25 mm, - zur Kreuzverbindung oben/Mitte
- 4 x Bogen (unten)
- 4 x Stange (oben)
- 1 x Schlossschraube 8 x 60 mit Mutter - für Kreuz oben/Mitte
- 1 x Planenhaube
- 1 x Kabelbinder
- 3 x Steckfixhorde 2,75 m
- 1 x Steckfixhorde 1,83
- OPTIONAL + 4 Windschutznetze für Steckfixhorden

Montageanleitung Dachkonstruktion

- Steckfixhorden in quadratischer Grundfläche aufstellen
- Gebogene Steckhülsen mit Dreiloch-Bohrung in der Mitte zum Kreuz verschrauben (Schlossschraube 8x60).
Darauf achten, dass sich der Vierkant komplett in das Bohrloch zieht und die Mutter unten ist, damit die Plane nicht beschädigt wird.
- Die Bögen und die Stangen zusammenstecken



Bild zeigt noch die verschraubten Längsrohre – die neue Ausführung wird nur oben einmal verschraubt – alle anderen Verbindungen werden nur noch gesteckt!

- Bögen in die Steckfixhorden stecken
- Die Gegenseiten auf das Kreuz stecken
- Dachplane gleichmäßig aufziehen und mit Kabelbindern verspannen



Hinweis: Sollte die Plane zu stramm sein, bzw. sich nicht richtig über die Ecken spannen lassen, so können Sie durch umstecken der Panels an den Ecken, die Spannweite etwas verringern!



WICHTIG:

Kontrollieren Sie nochmals, dass die Plane nicht durch Schraube, Muttern oder Hordenrohre beschädigt werden kann!!

- Windschutznetze (optional) seitlich mit Kabelbindern an die Horden spannen



Um den Unterstand sturmsicher zu befestigen, sollten Eisenstangen (nicht im Lieferumfang) seitlich durch die unteren Tellerlöcher der Steckfixhorden in den Boden geschlagen werden.

Siepmann GmbH - Wittener Landstr. 19 – 58313 Herdecke – Tel. 02330/979595



www.siepmann.net