

# PREMIUM FOOD SEALER



## SNABBSTARTSGUIDE

### Uppackning

1. Öppna locket och ta bort allt innehåll från kammaren.
2. Kontrollera att packningen och förseglingsremsan sitter ordentligt på plats.
3. Anslut kontakten till ett vägguttag.
4. Slå på apparaten med strömbrytaren på baksidan av apparaten.  
Displayen tänds.

### Användning

1. Placera påsen med innehåll i kammaren med den öppna änden av påsen över förseglingselementet och under påsfixeraren.
2. Stäng locket och justera tidsinställningen för vakuum och försegling med hjälp av inställningsguiden. Tiderna justeras med hjälp av "Set"-knappen samt +/- knapparna.
3. Tryck på "Vacuum & Seal"-knappen för att påbörja vakuum och försegling enligt de valda tidsinställningarna.
4. När programmet är klart, lyft på locket och inspektera din påse för att säkerställa ett tätt vakuum och en fullständig skrynkelfri försegling.

**Notera!** Tryck alltid ner locket i några sekunder i början när vakuumprocessen påbörjas.

**OBS!** Påsen komprimeras inte förrän vakuumförseglingen avslutas.

*Ovanstående instruktioner är endast en snabbstartsguide.*

*Innan apparaten används rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen i sin helhet.*

**Finnvacum**

