

Ledbelysning

Ledbelysningen ljussätter din åtelplats. Via din smartphone och FeedCon styr du tiderna och styrkan på din belysning. Du får optimal ljussättning vid din foderplats och kan samtidigt optimera batteritiden. Förbättra förutsättningarna för en framgångsrik vildsvinsjakt kring din foderautomat!



Montering:

1. Montera ledslingan på/kring foderautomaten på lämpligt sätt.
2. Dra kabeln till FeedCon.
3. Anslut röd ledare till + i Lampingången på FeedCon.
4. Anslut svart till - i Lampingången på FeedCon.

Aktivera ledbelysningen i appen:

1. Välj den foderspridare du monterat ledbelysningen på.
2. Välj: Alternativ
3. Välj: Schema
4. Lägg till schema
5. Välj "normal tid" eller "Astro tid"
6. Lägg till lamptid
7. Följ därefter vidare instruktioner i appen och spara

Reglera styrkan på ledbelysningen i appen:

1. Välj den foderspridare du monterat ledbelysningen på
2. Välj Inställningar
3. Välj konfiguration
4. Välj ljusstyrka
5. Ställ in önskvärd ljusstyrka med reglaget
6. Tryck på spara/ok

Ljusstyrkan kommer att uppdateras vid nästa synkroniseringstillfälle.

