



FJ15 Eco Mini Pasteurisator

Franz Janschitz Ges.m.b.H
Eisenstrasse 81
A – 9330 Althofen
office@janschitz-gmbh.at

Tel: +43 (0) 4262 22 51-0
Fax: +43 (0) 4262 22 51-23
www.janschitz-gmbh.at

GEBRAUCHSANWEISUNG

ECO MINI PASTEURISATOR FJ 15

SICHERHEITS-HINWEISE

- 1) VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DIESES GERÄTES BITTE DIESE ANWEISUNG SORGFÄLTIG LESEN
- 2) SCHALTEN SIE DEN PASTEURISATOR NIEMALS EIN BEVOR DAS GERÄT MIT WASSER BEFÜLLT IST, ANDERNFALLS DIE HEIZSTÄBE BESCHÄDIGT WERDEN UND EINE VERLETZUNGSGEFAHR BESTEHT.
- 3) STELLEN SIE VOR DER REINIGUNG SICHER, DASS DER PASTEURISATOR AUSGESCHALTEN IST UND DER STECKER VOM STROMNETZ GETRENNT WURDE BZW. AUS DER STECKDOSE GEZOGEN IST.
- 4) REPARATUREN ODER SONSTIGE EINGRIFFE DIE SICH NICHT AUF EIN NORMALES SERVICE DES GERÄTES BEZIEHEN, DÜRFEN AUSSCHLIEßLICH VOM AUTORISIERTEN KUNDENDIENST Vorgenommen werden
- 5) SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR FEUCHTIGKEIT UND WASSER
- 6) WENN BEIM BETRIEB STÖRUNGEN AUFTRETEN, TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM NETZ UND WENDEN SIE SICH AN DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST
- 7) WENN DAS GERÄT NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, OBWOHL SIE ALLE ANWEISUNGEN BEACHTET HABEN, DÜRFEN SIE NUR ANWEISUNGEN UND VORGÄNGE DURCHFÜHREN, DIE IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG BESCHRIEBEN SIND. WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN ODER GERÄTETEILEN, DIE DURCH FALSCHES VORGÄNGE ODER HANDHABUNG VERURSACHT WERDEN

Technische Daten :

	FJ 15	FJ 15 / 115
Maximal Kapazität	14 Liter	14 Liter
Heizung/Erwärmung	Elektrisch	Elektrisch
Arbeitsspannung	230 V / 50 Hz	120 V / 60 Hz
Heizleistung	2,8 kW	1,5 kW
Maximale Temperatur bis..	92°C	92 °C
Dimensionen(Dia x Höhe) cm	32 x 52	32 x 52
Netto Gewicht	6 kg	6 kg

Sehr geehrter Käufer

Wir freuen und, dass Sie sich für unseren Mini Pasteurisateur FJ 15 entschlossen haben. Wir garantieren Ihnen, dass der Mini Pasteurisateur, bei richtiger Anwendung und regelmäßiger Reinigung, sowie bei Beachtung dieser Betriebsanweisung ein Gerät ist, das Ihnen viele Jahre nützlich sein wird und Sie erfreuen wird.

ACHTUNG !

SCHALTEN SIE DEN PASTEURISATOR NIEMALS EIN BEVOR DAS GERÄT MIT WASSER BEFÜLLT IST, ANDERNFALLS DIE HEIZSTÄBE BESCHÄDIGT WERDEN UND EINE MÖGLICHE GEFAHR DER VERBRENNUNG ODER BESCHÄDIGUNG BESTEHT.

Bedienung:

1. Nimm den MINI PASTEURISATOR FJ 15 vorsichtig aus dem Karton und stelle ihn auf eine ebene und stabile Unterlage in einem trockenen Raum. Entferne und entsorge sämtliche Verpackungsreste vom Gerät.
2. In der Verpackung befindet sich auch ein Einlauf- und ein Auslaufschlauch, die mitgeliefert werden (Montage Bild1+2)
3. Gib den Milchbehälter in den Pasteurisator und fülle diesen bis zur Markierung „MAX“(Bild 3). Im Falle, dass die Füllmenge geringer als bis „MAX“ ist, sollte man den Deckel mit den beiden Fixierhaken am Container festmachen(Bild 4)
4. Befülle den Pasteurisator so lange mit Wasser, bis das überschüssige Wasser beim Auslaufschlauch herausrinnt
5. Stecker in die Steckdose. Das Display schaltet ein und zeigt “---“
Drücke den Knopf “Heating“, das rote Licht ist an. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur und beginnt auf die eingestellte Temperatur aufzuheizen. Dann schaltet es automatisch auf “keep warm“- Warmhalten, das gelbe Licht ist an. Das Display zeigt die eingestellte Temp., welche hinunterzuzählen(count down) beginnt. Wenn es bis “0“ kommt, ertönt 10x ein Tonsignal. Der Pasteurisator schaltet sich aus und geht auf „standby“-Funktion (Bereitschaft).
6. Temperatureinstellung: Drücke den Knopf “SET“ und das Display zeigt die aktuelle Temperatur. Drücke “ ↑↓ “ und wähle zwischen 20°C und 99°C. Dann drücke nochmals “SET“, um Temperatureinstellung zu fixieren.
7. Zeiteinstellung: Nach Temperatureinstellung drücke nochmals “SET“ und am Display wird die Zeit angezeigt. Drücke “ ↑↓ “ und wähle eine Zeit zwischen 0-900 Minuten. Drücke nochmals “SET“- somit ist die gewünschte Zeit eingestellt. Wenn die Zeit 0 ist/erreicht ist, bleibt der Pasteurisator in der Warmhaltefunktion. Pasteurisator wird dann mit dem Knopf “Heating“ ausgeschaltet.

Mögliche Fehler:

Am Display wird ER2 oder ER 3 angezeigt und der FJ15 arbeitet nicht-Stecker ziehen und autorisiertes Service anrufen. BITTE NICHT SELBST REPARIEREN!

Sicherheit gegen Überhitzung:

Im Falle, dass im Sekundärkessel nicht genug Wasser ist oder dass die Temperatur des Sekundärwassers mehr als 100°C erreicht, unterbricht der Sicherheitsschalter alle Funktionen des FJ15. In diesem Falle musst du überprüfen, welche Schritte laut Bedienung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Der Fehler muss gelöst werden- üblicherweise ist nicht genug Wasser im Kessel. Das Sekundärwasser muss immer die Marke „MAX“ wie beschrieben erreichen(Bild 6).

Restart/Wiedereinschalten:

- 1.Abwarten bis Pasteurisator abgekühlt ist
- 2.Entferne den Milchcontainer
- 3.Halte den Pasteurisator etwas schräg
- 4.Am Boden kannst du den Eisenstift erkennen (Bild 7), drücke diesen.
- 5.Beginne nochmals von vorn laut Bedienungsanleitung

REINIGUNG

STELLEN SIE VOR DER REINIGUNG SICHER; DASS DER PASTEURISATOR AUSGESCHALTEN IST UND DER STECKER VOM STROMNETZ GETRENNT WURDE BZW. AUS DER STECKDOSE GEZOGEN IST.

Vor der Reinigung das Wasser/Milch aus dem Gerät ordnungsgemäß entfernen. Milch und Schmutzreste sind mit einer weichen Bürste oder mit einem weichen Tuch zu entfernen. Der Milchbehälter und der Deckel sollten mit heißem Wasser unter Zugabe von fettlöslichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Danach spült man die Teile mit klarem Wasser aus. Kein aggressives kratzendes Reinigungsmittel verwenden!

Der Pasteurisator selbst darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt und anschließend mit einem trockenen Tuch getrocknet werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die elektrischen Teile nicht mit Wasser in Kontakt kommen

ACHTUNG !

SCHALTEN SIE DEN PASTEURISATOR NIEMALS EIN BEVOR DAS GERÄT MIT WASSER BEFÜLLT IST, ANDERNFALLS DIE HEIZSTÄBE BESCHÄDIGT WERDEN UND EINE MÖGLICHE GEFAHR DER VERBRENNUNG ODER BESCHÄDIGUNG BESTEHT.

DER PASTEURISATOR DARF AUCH AUF KEINEM FALL INS WASSER GETAUCHT WERDEN!

ERSATZTEILE

Eine schnelle und richtige Lieferung von Ersatzteilen ist nur möglich, wenn Sie uns folgende Daten mitteilen:

- a) Typ des Gerätes
- b) Nummer des Gerätes, die auf dem Typenschild angebracht ist

GARANTIE

- 1) Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an den Verkäufer oder an unseren Service.
- 2) Ein Garantieanspruch besteht nur bei Mängeln, die nachweislich auf Fabrikations – oder Materialfehler beruhen.
- 3) Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Unsere Verpflichtung bei der Garantie beschränkt sich nur auf eine Reparatur oder Austausch des Gerätes oder eines Teiles (auf Grund unserer Beurteilung) in einer Zeit von 12 Monaten nach dem Kauf.
- 4) Mängel oder Störungen des Gerätes; die auf unsachgemäße Montage, Bedienung, Anschluss oder Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- 5) Die angegebenen Daten gelten nur dann, wenn alle Vorbedingungen in der Gebrauchsanweisung erfüllt sind
- 6) Ansprüche jeder Art, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

Sehr geehrter Käufer

Wir sind überzeugt, dass Sie mit unserem Eco Mini Pasteurisator FJ 15 zufrieden sein werden und dass Ihnen dieses Gerät noch lange hilft. Wir hoffen, dass Sie unseren FJ15 auch Ihren Freunden empfehlen werden!

Danke für Ihr Vertrauen

