



	1100 Lumen
	IP68
	4 - 13 h
	190 m
	Li-ION Akku 18650 3.7V 2600mA
	5V 1A USB-C / 100-240Vac 50/60Hz
	1 m
	132 g (incl. )
	Ø 25.5 x 106 mm

DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIDE entschieden haben!
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, lesen Sie bitte die folgende Gebrauchsanweisung.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden. LED-Leuchten sind sehr hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann.



ACHTUNG! Diese Taschenlampe verfügt über eine Stroboskop Direktwahl. Diese darf nur in Notsituationen eingesetzt werden. Die starke Blendung, kombiniert mit Blitzlicht, desorientiert und täuscht. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, halten Sie Kinder von dem Produkt fern.

Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Lebensgefahr!

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile.

2. Funktionsbeschreibung

- (1) Bedienung Taschenlampe (AN maximal 1100lm / mittel 550lm / niedrig 120lm / SOS / AUS)
Integrierte Akkustand Anzeige (grün/rot)
- (2) Bedienung Stroboskop (AN Stroboskop 1100lm / AUS)
- (3) Kronenkopf mit integriertem fluoreszierendem Leuchtring
- (4) Schraubverschluss Batteriefach (18650 Batterie mit Ladeanzeige (7) und integrierter USB-C Ladebuchse (8))
- (5) Gurt-Clip
- (6) Integrierter Magnet zur flexiblen Befestigung

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



FR Modes d'emploi

Merci bien d'avoir choisi un de nos produits!
Veuillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec ce produit.

1. Consignes de sécurité

Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents. Les luminaires LED sont extrêmement lumineux. Ne regardez en aucune circonstance dans le rayon lumineux des projecteurs LED, car cela pourrait provoquer endommager les yeux de manière permanente.



ATTENTION! Cette lampe de poche a un stroboscope à numérotation directe. Ceci ne doit être utilisé que dans des situations d'urgence. Le fort éblouissement, combiné à la lumière du flash, désoriente et trompe.

Ce produit n'est pas un jouet, éloignez les enfants du produit.

Ne jamais utiliser la lampe après avoir constaté un quelconque dommage.

Ne pas utiliser la lampe frontale dans un environnement à risque d'explosion où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles. Danger de mort!

Utilisez seulement des accessoires et des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

2. Description du fonctionnement

- (1) Fonctionnement de la lampe de poche (ON maximum 1100lm / moyen 550lm / faible 120lm / SOS / OFF)
Indicateur de niveau de batterie (vert / rouge)
- (2) Fonctionnement du stroboscope (ON stroboscope 1100lm / OFF)

- (3) Tête de couronne avec anneau lumineux fluorescent intégré
- (4) Couvercle à vis du compartiment de batterie (Batterie 18650 avec indicateur de charge (7) et prise de charge USB-C intégrée (8))
- (5) Clip de sangle
- (6) Aimant intégré pour une fixation flexible

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément dans un bac à recyclage écologique. Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.



IT Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

Per familiarizzare con questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni.

1. Indicazioni di sicurezza

Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Le lampade a LED sono estremamente luminose. Non guardare mai, per nessun motivo, nel fascio luminoso delle lampade a LED, perché ciò potrebbe causare danni permanenti alla vista.



ATTENZIONE! Questa torcia ha uno strobo a selezione diretta. Questo dovrebbe essere usato solo in situazioni di emergenza. Il forte abbagliamento, unito alla luce del flash, disorienta e inganna.

Questo prodotto non è un giocattolo, tenere i bambini lontani dal prodotto.

Non utilizzare mai la lampada qualora si accerti la presenza di qualsivoglia danno.

Non utilizzare la lampada in ambiente con pericolo di esplosione dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Pericolo di vita!

Utilizzare solo accessori e ricambi originali dal produttore.

2. Descrizione del funzionamento

- (1) Torcia di funzionamento (**ON** massimo 1100lm / medio 550lm / basso 120lm / SOS / **OFF**)

Indicatore del livello della batteria (verde / rosso)

- (2) Funzionamento dello stroboscopio (**ON** stroboscopio 1100lm / **OFF**)
- (3) Testa della corona con anello luminoso fluorescente integrato
- (4) Vano batteria con tappo a vite (Batteria 18650 con indicatore di carica (7) e presa di ricarica USB-C integrata (8))
- (5) Clip per cinturino
- (6) Magnete integrato per un fissaggio flessibile

Non gettare gli elettrodomestici tra i rifiuti domestici! Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è necessario effettuare la raccolta differenziata degli elettrodomestici usati e sottoporli ad uno smaltimento ecocompatibile. Contattare la propria amministrazione comunale o cittadina per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento di apparecchi non più utilizzabili.



EN Operating Instructions

Thank you for choosing one of our products!

To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

1. Safety Notes

Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents.

LED lights are extremely bright! Avoid looking straight into a LED light beam, as doing so could result in irreversible eye damage.



DANGER! This flashlight has a direct dial stroboscope. This may only be used in emergency situations. The strong glare, combined with flash, disorientates and deceives.

This product is not a toy, keep children away from the product.

Never use the lamp if you find a damage.

Do not use the headlamp in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present. Risk to life!

Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.

2. Description of Operation

- (1) Operation flashlight (**ON** maximum 1100lm / medium 550lm / low 120lm / SOS / **OFF**)
Integrated battery level indicator (green / red)
- (2) Operation stroboscope (**ON** stroboscope 1100lm / **OFF**)
- (3) Crown head with integrated fluorescent light ring
- (4) Screw cap battery compartment (18650 battery with charge indicator (7) and integrated USB-C charging socket (8))
- (5) Strap clip
- (6) Integrated magnet for flexible attachment

Electric appliances must not be disposed of in household waste! The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

