

Hängetränke TN 380 Art. Nr.: 14950

Bedienungsanleitung

Achtung: „Nur für Niederdruckbetrieb“ !

Verwenden Sie z.B. unseren Schwimmerkasten Artikel Nr.: 13093

Ventil

Art. Nr.: 12056 → → → → → →

Ventilgehäuse

Art. Nr.: 13057 + → → → → → →

Oberteil

Art. Nr.: 12074 → → → → → →

Unterteil


Art. Nr.: 12073 → → → → → →

Einstellhinweis:

Das Ventil muß bei Inbetriebnahme ca. bis zur Hälfte in das Ventilgehäuse geschraubt werden, sonst ist kein Wasserdurchfluß möglich. Je tiefer man das Ventil in das Ventilgehäuse schraubt, desto höher ist der Wasserstand in der Tränke!



Ersatzteilliste



 Ventil für Hängetränke TN 380			Ventileinsatz 6-teilig Art.-Nr.: 17214 Ersatzventil komplett (Art.-Nr.: 12056)
Art.-Nr.:	Bezeichnung	Teil	
	Dichtung 3/8"	14	
	Druckfeder 9,8 x 0,7 x 23 mm	13	
	Filtersieb	11	
	Haube	10	
	Gewindestopfen	7	
	Ventilbolzen	8	
	Druckfeder Di 22 x 3 x 68 mm	12	
	Mutter	6	
	Verschraubung	5	
	Aufhängung	4	
13057	Ventilgehäuse	3	

18322	DOS Nippel 360 Grad 50 – 60 ml
14901	Auffängschale 2-armig
10008	Blechschrabe V2A B 4,2

Ventil TN 380 Art. Nr.: 12056

