




Bedienung Schwesternuhr aus Silikon digital

A: Licht

B: Einstellmodi

C: Datum

D: eingestellte Alarmzeit



C- und D-Knopf gleichzeitig gedrückt aktiviert/deaktiviert den Alarm

B: Mit dem B-Knopf können die verschiedenen Modi (Stoppuhr, Alarmzeit, Zeit und Datum) eingestellt werden.

- B-Knopf 1x drücken: Stoppuhr
 - o C-Knopf: Start/Stop
 - o D-Knopf: nach dem Stoppen -> Reset Stoppuhr
 - o D-Knopf: vor dem Stoppen -> Zwischenzeit

- B-Knopf 2x drücken: Alarmzeit
 - o Einstellen mit C- und D-Knopf

- B-Knopf 3x drücken: Zeit und Datum
 - o Einstellen mit C- und D-Knopf

- B-Knopf 4x drücken: Normalzustand