




**JANSCHITZ**  
GMBH

**Verschlussmaschine  
BLISTERPACK 03**



**2022**

Janschitz G.m.b.H  
Eisenstrasse 81  
A – 9330 Althofen

Tel: +43 (0) 4262 22 51-0  
Fax: +43 (0) 4262 22 51-23  
[www.janschitz-gmbh.at](http://www.janschitz-gmbh.at)  
[office@janschitz-gmbh.at](mailto:office@janschitz-gmbh.at)

## 1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Es ist wichtig, den Anweisungen Folge zu leisten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
  - Sie müssen bei der Verwendung des Gerätes über die volle psychophysische Leistungsfähigkeit verfügen.
  - Beleuchten Sie den Arbeitsbereich vorschriftsmäßig.
  - Versichern Sie sich, dass der Arbeitsplatz rein und ordentlich ist. Die Umgebung des Gerätes sollte frei sein.
- Stecken Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose.
- Nur trainiertem Personal ist es erlaubt, das Gerät zu benutzen.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, checken Sie folgendes:
  - Das Gerät darf nicht beschädigt sein.
  - Anwendungsbereiche sollten frei von Hindernissen sein.
- Das Gerät muss über den Hauptschalter eingeschaltet werden.
- Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig. Wenden Sie sich bei Störungen lieber an den autorisierten Service Ihres Händlers. Nur ein autorisierter Service mit geeignetem Werkzeug kann das Gerät reparieren.
- Melden Sie jeden Ausfall oder Defekt am Gerät.
- Bei ernsthaften Fehlfunktionen schalten Sie den Hauptschalter aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und den Druckluftanschluss und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Verwenden Sie ausschließlich die in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren. Die Verwendung anderer Verfahren oder Anpassungen können zur Zerstörung des Gerätes oder zu Verletzungen führen. Verletzungen im Zusammenhang mit solchen Eingriffen sind nicht Gegenstand von Produkthaftungsansprüchen.
  - Nicht in den Gefahrenbereich greifen – heiße & bewegliche Teile!
  - Den Arbeitsbereich nicht verlassen, sollte das Gerät in Gebrauch sein!
  - Entfernen Sie keine Warnschilder oder Sicherungen. Blockieren bzw. Entfernen von Sicherungen ist verboten!
- Es ist verboten, das Gerät während des Gebrauchs zu reinigen, ölen oder reparieren.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen!
- Beachten Sie, dass keine Milch, kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Gerät kommen.

Vorsicht:

Bei normalem Gebrauch können Heizteile erwärmen. Vermeiden Sie Kontakt mit heißen Flächen – mögliche Verbrennungsgefahr!

Vorsicht:

Heiß – Verletzungsgefahr!

**ACHTUNG!**

*Nur geschulte Personen, welche mit Sicherheitsregeln vertraut sind, dürfen mit diesem Gerät arbeiten.*

*Es freut uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben und versichern Ihnen, dass diese Verschlussmaschine, bei richtiger Anwendung, gut funktionieren wird!*

## 2. Technische Eigenschaften

<b>PRODUKT</b>		BP-03
Betriebsspannung	[V/Hz]	230 / 50
Netzanschluss		1 phase
Heizart		Electrical
Heizleistung	[W]	2x250
Strom	[A]	3
Kapazität – Umläufe/Stunde	[cycles/h]	200
Maximale Laufzeit	[h]	2
Maximale Temperatur	[°C]	200
Nettogewicht	[kg]	10
Sicherungstyp		IP 23

### ACHTUNG!

Minimalspannung 220V, Maximalspannung 250V!

### Gerätebeschreibung:

Dieses Gerät dient zum Verschließen von Blister Bechern mit Standarddurchmesser von 70mm und 95mm. Das Gerät kann maximal 2 Stunden ununterbrochen verwendet werden, dann muss das Gerät mindestens 1,5 Stunden abkühlen, bevor es wieder verwendet wird.

Die Schließleistung dieses Gerätes hängt vom Benutzer ab, der das Gerät bedient. Die maximale Leistung beträgt 200 Zyklen pro Stunde. Das Gerät wird manuell bedient, der Benutzer definiert die Arbeitstemperatur des Schweißgerätes, die Temperatur wird von der Steuerung aufrechterhalten. Die Verwendung dieses Gerätes ist einfach.

## 3. Geräte-Setup


### Temperatureinstellung

Die Schweißtemperatur wird am Regler eingestellt. Die Einstellung der Temperatur hängt vom Bechertyp und Deckel ab und wird normalerweise zwischen 170°C und 200°C gesetzt. Die notwendige Schweißzeit beträgt zwischen 1,5 und 3 Sekunden und hängt auch vom Bechertyp und Deckel ab. Die Temperatur ist während dem Betrieb auf 200°C begrenzt.

1. Verbinden Sie die Verschlussmaschine BP03 mit einer Steckdose mit Erdungsklemme. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt der Regler die aktuelle Temperatur der Schweißplatte auf dem oberen Bereich des Bedienfeldes an. Im unteren Bereich wird die benötigte Temperatur angezeigt.
3. Das Gerät ist bereit zum Arbeiten, wenn die Temperatur der Schweißplatte die gesetzte Temperatur erreicht.
4. Sobald die gesetzte Temperatur erreicht ist, hält der Regler die Temperatur der Schweißplatte aufrecht.

## Änderung der Soll-Temperatur:

Beim Einstellen der Temperatur, drücken Sie den Knopf auf der linken Seite und passen Sie den Sollwert an, indem Sie die obere Taste zum Erhöhen und die untere Taste zum Verringern der Temperatur drücken. Um das Setup-Parametermenü zu verlassen, drücken Sie die Taste links.



## 4. Schweißen mit der BP03

### Wie Sie das Gerät benutzen:


1. Platzieren Sie den Becher in den Becherhalter und legen Sie die Abdeckung in der richtigen Größe an.



2. Drücke den Becherhalter unter die Heizplatte (bevor Sie zu schweißen beginnen, prüfen Sie, ob der Becherhalter in der richtigen Position ist, und passen Sie diesen bei Notwendigkeit an).



3. Ziehen Sie den Hebel nach unten und halten Sie ihn für 2-3 Sekunden (hängt von der Temperatur des Bechers und des Deckelmaterials ab).



4. Ziehen Sie den Getränkehalter heraus und nehmen Sie den versiegelten Becher heraus.

**Notiz:**

Wenn Sie den Becherhalter in Endposition setzen, versuchen Sie 2-3 Sekunden zu halten, um den Becher richtig zu verschließen. Nach dem Halten wird die stützende Ablage wieder zurück in die Startposition gebracht.

Die Seite mit der Aluminium-Deckeloberfläche ist wichtig. Beim Schweißen mit unbedruckten Deckeln ist besondere Vorsicht geboten.

Steht das Gerät unter Strom, so sind die Schweißteile heiß. Es ist nicht gestattet, in den Bereich unterhalb der Schutzabdeckung zu greifen.

**WARNUNG:**

**Nach maximal 2 Stunden Gebrauch, muss das Gerät für mindestens 1,5h abkühlen!**

## 5. Reinigung

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und entfernen Sie das Gerät vom Stromanschluss. Manche Teile des Gerätes könnten heiß sein. Lassen Sie daher das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

- Das Gerät sollte nur mit einem nassen Tuch gereinigt werden und anschließend mit einem trockenen Tuch getrocknet werden.
- Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine aggressiven Materialien.
- Nach jedem Gebrauch muss das Gerät gereinigt werden. Verwenden Sie dazu keine aggressiven Mittel.
- Wenn Milch oder Sahne Reste eingetrocknet sind, dürfen Sie diese nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

**Vorsicht!**

Es ist nicht erlaubt, die B?03 ins Wasser zu geben bzw. mit laufendem Wasser zu reinigen. Verwenden Sie keine hochkonzentrierten Reiniger.

***Stellen Sie sicher, dass kein Wasser mit der Elektronik bzw. mit elektronischen Teilen in Kontakt kommt!***

***Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Strom entfernt wurde!***

## 6. Garantie

- Bei Störungen kontaktieren Sie den Verkäufer bzw. den autorisierten Service.
- Für die Ausrüstung wird eine Garantie von 12 Monaten auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie, beschränken sich auf die Reparatur oder den Austausch des beschädigten Teiles, die sich innerhalb von 12 Monaten nach Versanddatum nach unserer Beurteilung/Untersuchung als mangelhaft erweisen.
- Defekte oder Schäden beim Gerät, die auf unsachgemäße Montage, Gebrauch, Verwendung, Anschluss oder Wartung zurückzuführen sind, fallen nicht unter diese Garantie.
- Die Garantie gilt auch nicht bei:
  - Gerätestörung durch Wasser- oder Milcheinfluss,
  - Netzkabel,
  - Heizelemente und ihre Aktoren,
  - Reparaturen, die Sie selbst, oder nicht autorisierte Personen durchführen,
  - Transportkosten.
- Sonstige Rechte, die nicht in vorstehenden Pflichten des Herstellers genannt sind, insbesondere die Haftung für Personenschäden, sind ausgeschlossen.
- Die technischen Spezifikationen sind nur gültig, wenn alle Bedingungen in diesem Benutzerhandbuch erfüllt sind.

***Lieber Kunde!***

***Wir sind uns sicher, dass sich unsere Verschlussmaschine als nützliches und langlebiges Hilfsmittel bei Ihrer Arbeit erweisen wird.***

***Wir hoffen, dass Sie unsere Verschlussmaschine auch Ihren Freunden empfehlen werden.***

***Vielen Dank für Ihr Vertrauen!***