



Guide d'installation

Distributeur automatique de nourriture  
Multifeed

GreenLife GmbH  
Sacktannen 1  
19057 Schwerin  
Tél.: +49 (0) 385/77337-0  
Fax: + 49 (0) 385/77337-33  
www.greenlife.info

## Guide d'installation

### *Distributeur automatique de nourriture*

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce produit GreenLife et vous remercions de votre confiance.

Nous vous demandons de bien vouloir vérifier dès sa réception que le contenu de la commande n'a pas été éventuellement endommagé pendant le transport. Le transporteur est responsable des dégâts lors du transport mais en aucun cas le fabricant ou le fournisseur. Vous ne pourrez plus faire valoir vos droits après réception d'une marchandise endommagée pendant le transport si vous n'avez pas déclaré les préjudices subis. Si le conditionnement est endommagé, déballez immédiatement le contenu de l'envoi en présence du livreur afin de constater d'éventuelles détériorations et informez le transporteur par écrit. La marchandise demeure auprès du client jusqu'à clarification du dommage subi durant le transport.

Avant de procéder à l'installation, au branchement électrique et à la mise en marche de ce produit, il est absolument nécessaire de lire attentivement et entièrement les présentes instructions et de respecter toutes les indications relatives à la sécurité et accompagnées du logo suivant :



Veillez conserver soigneusement ce guide d'installation qui pourra également vous être utile dans le futur. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement ou suggestion sous

[info@greenlife.info](mailto:info@greenlife.info)

Veillez agréer, chère cliente, cher client, l'assurance de nos salutations distinguées.

Votre équipe GreenLife

## Contenu

Guide d'installation .....	2
Contenu .....	3
Matériel livré .....	4
Installation du distributeur automatique de nourriture .....	5

## Matériel livré

1. Distributeur automatique de nourriture avec couvercle ; minuterie 24 V, moteur puissant, arbre et prise de courant compris
2. Boîtier de branchement électrique, bloc d'alimentation, câble de raccordement 10 m, fiche de raccordement
3. Jeu de pièces de fixation du distributeur automatique n° 1418 avec 2 vis à clé, 2 rondelles plates, 2 chevilles Ø 10
4. Jeu de pièces de fixation du boîtier de branchement électrique
5. Adaptateur noir DN 70
6. Mode d'utilisation distributeur automatique de nourriture
7. Mode d'utilisation minuterie



Le réservoir a une capacité d'environ 35 litres

## Installation du distributeur automatique de nourriture

Un jeu de pièces de fixation est compris dans le matériel livré avec le distributeur automatique de nourriture. Vous pouvez installer la sortie à droite ou à gauche selon les besoins. Percez pour ce faire les ouvertures correspondantes Ø 10mm dans la zone supérieure du réservoir du distributeur automatique (voir illustrations 1 et 2)



Illustration 1

Illustration 2

Enlever le couvercle pour installer le distributeur automatique de nourriture contre le mur.

Après avoir percé les trous dans le réservoir, positionnez celui-ci contre le mur destiné à le recevoir avec ouverture vers le haut et dans la position avec laquelle le distributeur automatique doit être installé.

Ajustez le réservoir et marquez l'emplacement des trous. Le distributeur automatique ne doit être monté que dans les espaces recouverts uniquement. Il doit être protégé de la pluie, des éclaboussures et de l'humidité.



Percez ensuite les trous dans le mur aux emplacements préalablement marqués. Posez les chevilles et vissez le réservoir à l'aide des vis et des rondelles plates livrées avec le produit.

Installez le boîtier de branchement électrique (gris) en dehors du box ou de l'écurie si possible. Il devra être inaccessible pour l'animal et à proximité immédiate d'une prise de courant de 100 V – 240 VAC. Entre le distributeur automatique de nourriture et le boîtier d'alimentation électrique, 24 V circulent au travers du câble de 10 m env.

Mise à jour : 06/09

Sous réserve de modifications techniques

Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes d'impression

Vous pouvez procéder à la programmation de la minuterie (voir instruction jointe) dès que vous avez branché la fiche secteur dans la prise de courant du bâtiment et la fiche jack au bas du boîtier de branchement électrique. Veuillez programmer la minuterie selon la méthode par impulsions qui vous permettra de procéder à une commande exacte à la seconde près.

La quantité de nourriture distribuée est différente selon la fluidité de l'aliment. Des essais en conséquence sont importants pour le réglage de la quantité souhaitée de nourriture distribuée.