

Pflegeanleitung für Butterformen

GEBRAUCHSANWEISUNG

- ▶ Die Butterform vor dem ersten Gebrauch lauwarm ausspülen.
- ▶ Anschließend 1–2 Minuten gründlich unter eiskaltem Wasser abspülen; so kann die Butter nicht anschmelzen und mit der Holzoberfläche verkleben.
- ▶ Dann so viel streichfähige Butter in die Form einfüllen, dass ein kleiner Berg entsteht.
- ▶ Nach 3–4 Minuten im Kühlschrank die Butter auf ein Brettchen oder einen Teller aus der Form lösen – je nach Butterform – stürzen und die Holzform vorsichtig abziehen oder mit Hilfe des Stößels aus der Butterform drücken.
- ▶ Die Form nach dem Gebrauch lauwarm und ohne Zusatz von Spülmittel auswaschen und an der Luft trocknen lassen.



Mit warmem
Wasser spülen



Nicht in der
Spülmaschine reinigen



Nicht in der Sonne oder an
der Heizung trocknen



Sehr heiße Temperaturen und
lange Liegezeiten
im Wasser vermeiden

