


LumoLamp LED-Sensorlampe


Bedienungsanleitung



Spezifikationen:

Input voltage: DC5V
Power:0.5-2W
Material: AL +ABS
Lichtquelle:LED4014

Was wird mitgeliefert:



Produktübersicht


Produktinformation für die Bedienungsanleitung:

Dieses Produkt verwendet eine IC-Schaltung mit geringem Stromverbrauch sowie einen intelligenten Bewegungssensor


1. Das Produkt verfügt über einen integrierten Polymer-Lithium-Akku. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Bei vollständiger Ladung wechselt die Anzeige auf grün.
2. Die Lampe verfügt über drei Modi, drei wählbare Farbtemperaturen, stufenlose Dimmung.
3. Das Produkt eignet sich für Schränke, Bücherregale, Flure, Eingangsbereiche, Schlafzimmer und andere Orte.

Schalterfunktion

1. Ein-/Ausschalter: Einschalten, Ausschalten, Nacht-Sensormodus, oder Tag-Sensormodus
Klicken Sie einmal auf den Einschaltknopf, um das Dauerlicht zu aktivieren. Durch erneutes Klicken auf den Einschaltknopf und dreifaches Blinken wird der Nacht-Sensormodus aktiviert. In diesem Modus schaltet sich das Licht bei erkannter Bewegung im Dunkeln automatisch ein und nach 25 Sekunden wieder aus. Durch erneutes Drücken des Einschaltknopfs gelangen Sie in den Tageslicht-Sensormodus, der sich bei jedem Licht nach erkannter Bewegung automatisch einschaltet. Um die Lampe auszuschalten, drücken Sie erneut auf den Einschaltknopf.
2. Licht Dimmen & Lichtfarbe wechseln
Drücken Sie einmal, um die Lichtfarben zu ändern. Halten Sie den Knopf gedrückt, um das Licht zu dimmen.



Aufbauzeichnung des Produkts



- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Ein-/Ausschalter | 2. Ladeleuchte |
| 3. USB-C Type | 4. Dimm-/Farbwechsel Knopf |
| 5. Bewegungssensor | 6. Aluminium Gehäuse |
| 7. Lampenschirm | |

Produkt Installation




Bitte reinigen Sie die Installationsposition mit einem Tuch.



Befestigen Sie die Magnete mit doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite der Lampe.



Richten Sie die Installationsposition aus und kleben Sie die Lampe an der Installationsposition fest.



Nach der Installation, kann die Lampe normal benutzt werden

mireto
SWITZERLAND